

カメラを設置する

埋込取付キットを用いてカメラを天井に取り付ける手順を説明します。
カメラを設置する前に、セットアップ CD-ROM の「VB 初期設定ツール」を使って、カメラに IP アドレスなどのネットワーク情報を設定してください。
「VB 初期設定ツール」の詳しい操作方法については、『VB-M700F/VB-M600D/VB-M600VE 操作ガイド』を参照してください。
また、SD メモリーカードを使用する場合は、ドームケースを取り付ける前に SD メモリーカードをカメラに入れてください（『VB-M600D/VB-M600VE 設置ガイド』の「SD メモリーカードご利用の場合」参照）。

1 カメラの設置位置を決め、天井に穴を開ける
同梱の型紙を使い、カメラの方向に合わせて、天井裏金具の取り付け用の穴（3 箇所）と、埋込金具用の穴の位置を決め、天井に穴を開けます。

2 埋込取付金具を組み立てる
埋込取付金具 1 の位置決め用エンボスと、埋込取付金具 2 の位置決め用穴をはめ合わせ、同梱の組立用ネジ（M3）3 本で固定します。
埋込取付金具 2 の位置決め用穴は、使用するカメラによって位置が異なりますので、図を参考に正しい位置で組み合わせてください。

重要
組み合わせた金具が、位置決め用エンボスで固定されていることを確認してください。

3 ドームケースの固定ネジ 3 本を緩めて、ドームケースを外す
VB-M600VE
いたずら防止のため、ドームケースの固定ネジに特殊ネジを使用しています。カメラに同梱のドームケース固定ネジ用レンチをご使用ください。

4 インナーカバーを外す
出荷時レンズ回転止めのテープを 4 箇所はがし、インナーカバーを矢印の方向に押し取り外します。
さらに、レンズ底部に貼られている固定テープを 2 箇所はがしてください。

5 設置方法に合わせて接続口を開ける
VB-M600D
カッターなどを使って接続口カバーに十字に切り込みを入れ、ケーブルを通せるようにします。
接続口カバーは、外さないでください。

VB-M600VE
ケーブルを通す側の接続口カバーをコインなどを使って外し、もう一方の接続口に付け替えてください。接続口には、コンボジットパイプ（配管用ネジ穴 NPT3/4 インチ）を接続することができます。

6 埋込金具にカメラを取り付ける
同梱のカメラ取付用ネジ（M4）3 本で固定します。
ネジ穴の位置はカメラによって異なりますので、図を参考に正しいネジ穴を使用して固定してください。


7 天井裏に天井裏金具を付ける
天井裏側から、天井裏金具に付いている凸部分を、手順 1 で開けた取り付け用穴に差し込みます。

8 天井裏金具にネジを仮締めする
天井を介して、同梱の埋込金具用ネジ（M4）3 本を仮締めします。

9 落下防止用ワイヤーを固定する
カメラに同梱の落下防止用ワイヤーをアンカーや構造物にしっかり取り付けます。天井側に付けた後に、カメラ側にも落下防止用ワイヤーを、カメラ本体に締結されているネジで固定します。

10 接続口から、LAN ケーブルを通す
外部電源をご使用の場合は、電源インターフェースケーブルを通します。必要に応じて、I/O インターフェースケーブルや音声インターフェースケーブル（カメラに同梱）を通します。

重要
AC アダプター PA-V17（オプション）をご使用の場合は、結束バンドを切り、フェライトコアを外してください。結束バンドを切るときに、電源ケーブルを傷つけないように注意してください。



11 カメラを取り付けた埋込取付金具を天井に固定する
埋込取付金具を手順 8 で仮締めしたネジに引っ掛け、時計回りに回してネジを本締め（固定）します。

12 ケーブルを配線する
『VB-M600D/VB-M600VE 設置ガイド』の「ケーブル配線方法」を参照して、配線してください。

13 インナーカバーを取り付ける
インナーカバーを元通りに取り付けます。

14 ドームケースを取り付ける
ドームケースに付属のネジ（3 箇所）で、ドームケースをカメラ部にしっかり固定します。

15 埋込取付用カバーを取り付ける
埋込取付用カバー上にある（○）印を埋込取付金具の（└┘）印の位置に合わせて、時計回りに埋込取付用カバーの（└┘）印の位置まで回し、固定します。

16 カメラアングルを設定する
設置が完了したら、セットアップ CD-ROM に収録されているカメラアングル設定ツールを使用して、パン・チルト・ローテーション・ズーム（・フォーカス）を調整します（『VB-M700F/VB-M600D/VB-M600VE 操作ガイド』の「カメラアングル設定ツール」参照）。